



DecoTech®
ECO



«DecoTech ECO» Краска «ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ»

Тип

Глубоко матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих и влажных помещений.

Область применения

Краска «DecoTech ECO» ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает влажную уборку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	80-140 гр/м ² в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	Около 55%
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.

Время высыхания при +23⁰C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Глубоко матовый.
Цвет	Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Стойкость к мытью	Выдерживает влажную уборку.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ C до +35 ⁰ C в плотно закрытой таре. Выдерживает не более 5 циклов заморозки. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Наполнение	14 кг, 3кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очищенные поверхности загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения «DecoTech ECO» или краской «DecoTech ECO» ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ, разбавленной водой на 5-10%.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5-10 %. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-23 ⁰ C и относительной влажности воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.