



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«FORESTER»

Тип	Акрилатная шелковисто-матовая эластичная краска для деревянных фасадов.
Область применения	Краска Forester предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей – фасадов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Краска обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Краску базы А можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы С применять только в колерованном виде. Краску можно наносить на новые и ранее окрашенные масляными и в/д красками поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 40%
Плотность	1,2 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Полуматовый

Базис	А и С.
Цвет	Краску можно колеровать по каталогам цветов для деревянных фасадов.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 10000 проходов щеткой.
Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-23)°С.	72 часа – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
Термостойкость	85 ⁰ С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений, затем обработать поверхность грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor wood aqua или SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Шляпки гвоздей обработать антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY. Затем нанести грунтовочную краску в 1 слой. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood Aqua или SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой. Затем нанести грунтовочную краску в 1 слой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой на 5-10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости. Трехслойная система окраски деревянных фасадов обеспечивает эффективную защиту древесины более 10 лет.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.